


TAB. 1



CASA AUTO	MODELLO	PORTE	ANNO
VOLKSWAGEN	Golf IV (1J)	3	97>04

M1	M2
11,3	12,2

G1	F1	G2	F2
16	fissa	04	A

T1	T2
X	X

Le tabelle di applicabilità sono soggette ad invecchiamento e/o modifiche, in caso di dubbio si consiglia di consultare il sito www.k39.it costantemente aggiornato.
 The applicability tables are subject to aging and/or changes, in case of doubt it is advisable to consult the constantly updated website www.k39.it.

X = predisposizione originale




GUARDA
IL
VIDEO




WATCH
THE
VIDEO


1a




1b

Tab. 1:
M1
M2

2 x M1



2 x M2





Tagliare i 4 metri in dotazione alla misura M1 ed M2 riportate in tabella

2

2 x




M1 - M2



Inserire il metro tagliato in misura M1 nelle 2 cave della barra anteriore, portandolo fine a fine corsa.
Ripetere l'operazione per la barra posteriore con i metri tagliati in misura M2.

3


4 x



Prendere i 4 piedi dalla scatola, allentare la vite affinché i piedi possano entrare nella cava.
Prendere il primo piede ed inserirlo in cava facendo **ATTENZIONE** a non sormontare il metro precedentemente inserito, stringere con forza la vite del piede.
Ripetere l'operazione per tutti i 4 piedi ciascuno in una cava.


5 Nm

K1




5 Nm

K1pro





4

M1b - M2b




Inserire l'avanzo del metro tagliato (M1b per la barra anteriore ed M2b per la barra posteriore) per coprire la cava scoperta.



Ripetere l'operazione per tutte e 2 le barre.
Inserire, infine, i 4 tappi come indicato in figura.



5



2 x



5 Nm


Stringere con forza la vite facendo **ATTENZIONE** a non spostare la centratura delle barre. Per ottenere il risultato corretto stringere le viti alternando il lato destro al lato sinistro in maniera uniforme.

6




Tab. 1: T2

2 x



8x14





Assemblare le 2 **GANASCINE** come mostrato in figura, facendo **ATTENZIONE** a rispettare le misure riportate in tabella. Lasciare la parte inferiore della ganascina lasca.

6a

8x50

2 x





Posizionare la barra posteriore sul tetto dell'autovettura. Fissare le ganascine ai 2 piedi facendo **ATTENZIONE** a non stringere completamente la vite.



6b




Tab. 1: T2



6c



6d



Stringere la vite superiore fino ad accompagnare la parte inferiore della ganascina al tetto. Stringere con forza la vite inferiore. Stringere con forza la vite superiore facendo **ATTENZIONE** a non spostare la centratura delle barre. Per ottenere il risultato corretto stringere le viti alternando il lato destro al lato sinistro in maniera uniforme.

7a



K1




x 4

7b



K1pro





x 4

MAX
55 kg



 NO



 OK



 NO

