


TAB. 1



CASA AUTO	MODELLO	PORTE	ANNO
PEUGEOT	206	5	98>09
PEUGEOT	206 Plus	5	09>12

M1	M2
6,8	5,9
6,8	5,9

G1	F1	G2	F2
18	1 foro A	18	1 foro A
18	1 foro A	18	1 foro A

T1	T2
X	X
X	X

Le tabelle di applicabilità sono soggette ad invecchiamento e/o modifiche, in caso di dubbio si consiglia di consultare il sito www.k39.it costantemente aggiornato.
 The applicability tables are subject to aging and/or changes, in case of doubt it is advisable to consult the constantly updated website www.k39.it.

X = predisposizione originale






GUARDA
IL
VIDEO




WATCH
THE
VIDEO

1
Tab. 1:
M1
M2



Tagliare i 4 metri in dotazione alla misura M1 ed M2 riportate in tabella

2



Inserire il metro tagliato in misura M1 nelle 2 cave della barra anteriore, portandolo fine a fine corsa.
 Ripetere l'operazione per la barra posteriore con i metri tagliati in misura M2.



3



Prendere i 4 piedi dalla scatola, allentare la vite affinché i piedi possano entrare nella cava.

Prendere il primo piede ed inserirlo in cava facendo **ATTENZIONE** a non sormontare il metro precedentemente inserito, stringere con forza la vite del piede.

Ripetere l'operazione per tutti i 4 piedi ciascuno in una cava.





4

Inserire l'avanzo del metro tagliato (M1b per la barra anteriore ed M2b per la barra posteriore) per coprire la cava scoperta.

Ripetere l'operazione per tutte e 2 le barre.



Inserire, infine, i 4 tappi come indicato in figura.



5



Tab. 1:
G1-F1
G2-F2



Assemblare le 4 GANASCINE come mostrato in figura, facendo **ATTENZIONE** a rispettare le misure riportate in tabella.



Lasciare la parte inferiore della ganascina lasca.

6



Posizionare la barra anteriore e la barra posteriore sul tetto dell'autovettura. Fissare le ganascine ai 4 piedi facendo **ATTENZIONE** a non stringere completamente la vite.

7







8

4 x
6x18



CASA AUTO	MODELLO	PORTE	ANNO
PEUGEOT	206	5	98→09
PEUGEOT	206 Plus	5	09→12



GUARDA
IL
VIDEO



WATCH
THE
VIDEO

Stringere la vite superiore fino ad accompagnare la parte inferiore della ganascina al tetto. Stringere la vite inferiore arrivando a fine corsa. Stringere con forza la vite di congiunzione della ganascina. Stringere con forza la vite superiore facendo **ATTENZIONE** a non spostare la centratura delle barre. Per ottenere il risultato corretto stringere le viti alternando il lato destro al lato sinistro in maniera uniforme.

9a



K1



x 4

9b



K1pro




x 4


MAX
55 kg



NO



OK



NO

